

CentorManager v2	.1								x
? Help	Update	Ge	Cer bra	ntor Manag	jer V2.1	nσ	А	NDILOG	TES D
		SYSTEM		INTERNAL Sensor					
Connect					Digital			log	
X	CE.N	TOR	R I	VIAN	IAG	E	R V 2	10 iv	
Disconnect	System date	27/11/2014	12	Capacity	10 rev)	Capacity	150 Nm)
	System time	12:01		Version	3)	Version	10)
	Lock menu	Unlock) 🔐 🛛	Serial number	0 - 1)	Serial number	10 - 912)
							Offset (max = +/- 5 %)	0 %)
	Caption		Next calibration date			Next calibration date	19/06/2014 🕓		
		Not saved		Number of overloads	0		Number of overloads	1	
Evit		Unavailable		Max overload value	0.00		Max overload value	-220.46] 🖉 📲
						-			
Connected									

ANDILOG Technologies BP62001 - 13845 Vitrolles Cedex 9 – France Email : <u>kontakt@andilog.com</u> Site : <u>www.andilog.com</u> Tel : +33.820.888.202 – Fax : +33.820.888.902



Inhaltsverzeichnis

1.	Inst	allation	3
	1.1.	Systemvoraussetzungen	3
	1.2.	Konfiguration	3
	1.3.	Lizenz	4
2.	Anv	vendung des Centor Managers	6
	2.1.	Date and Time	6
	2.2.	Menü Sperre	6
	2.3.	Nächstes Kalibrierdatum	6
	2.4.	Überlastungen	7
	2.5.	Verbindung trennen	7
	2.6.	Hilfe	7
	2.7.	Aktualisierung	7

Rev	Date	Description
1.0	Mai 2014	Create
2.1	November 2014	§ 1.3
		§ 2.7

1. Installation

1.1. Systemvoraussetzungen

Die Software Centor Manager wird den Zugang zu bestimmten Ordnern benötigen. Bevor Sie das Programm installieren stellen Sie bitte sicher, dass die Lese- und Schreibberechtigungen gewährt wird. Wenn Ihr System Teil eines zentral gesteuerten Windows Domain Systems ist, erfragen Sie bitte Ihre IT-Abteilung, um den richtigen Zugang zu gewähren.

Computer mit Vista, Seven oder Windows 10 und einem USB-Port (oder serieller Port) werden benötigt.

1.2. Konfiguration

Hinweis: Stecken Sie keine Kabel vor dem Konfigurationsende ein

- 1. Inserieren Sie die Installation-CD in den Laufwerk
- 2. Navigieren Sie in dem CD-Rom Drive
- 3. Doppelklicken Sie auf der Datei "Setup CentorManager V2_0.exe"
- 4. Folgen Sie der Bedienerführung für die Software Installation

Standardmäßig wird die Software Centor Manager unter "C:\Program Files\Andilog\ CentorManager" gespeichert und der Ordner "Andilog" wird automatisch erstellt (wenn er noch nicht existiert).

Vor dem Installationsende wird sich ein Popup-Fenster öffnen, um die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Computer aufzunehmen:

- Kreuzen Sie "<u>Run Driver adapter USB RS232.exe</u>" an, und wählen Sie "Finish", wenn Sie über eine indirekte Verbindung durch RS232-USB Kabel verfügen.
- Kreuzen Sie "<u>Run driver touch-usb.exe</u>" an und wählen Sie "Finish", wenn Sie eine direkte Verbindung durch USB-USB Kabel (Centor Touch mit USB port) benutzen werden.

Wenn das folgende Fenster sich öffnet, klicken Sie nacheinander auf "Extract", "next" und "Finish".



Stecken Sie das Kabel an der Seite Ihres Geräts und den USB-Ausgang in an Ihren Computer ein und lassen Sie Windows die Installation beenden



1.3. Lizenz

Starten Sie den Centor Manager mit einem Klick auf das Icon "Centor Manager" auf Ihrem Desktop. Für den ersten Start wird die Software ein Dialogfenster mit Informationen über die Gültigkeitsdauer Ihrer Lizenz anzeigen.



Dann werden Sie die Möglichkeit haben, mit uns Kontakt aufzunehmen und nach dem Aktivierungsschlüssel zu fragen, um die endgültige Lizenz zu aktivieren. Sie können auch einen Zugang zu diesem Fenster unter "TOOLS">"Activate" haben.

🕰 Licence	INTER-	81	AND SHOP				
This version	will expire in 4 days		Ask for an act	tivation key Later			
	LICENCE INFORMATION						
Evaluation key	ANWBFAADFQDYERF/BNMDA	HUHDG==f370818					
Licensed to				Activate			
Activation key							
		_					

So lange, wie die Probezeit nicht abgelaufen ist, können Sie den Centor Manager benutzen. Klicken Sie weiterhin « Later».

Sie können Ihre endgültige Lizenz durch drei Art und Weise bekommen:

C. License	? * *					
In order to obtain a license, please fill the following information:						
Company						
Contact						
Email						
Phone						
Country						
	Using the Internet					
Send the inquiry:	Using email					
	Using fax					

- Im Internet: Centor Manager wird beim Starten Online überprüfen, ob Sie über eine Lizenz schon verfügen. Wenn es der Fall ist, wird Centor Manager sie automatisch installieren.
- Email: Centor Manager wird eine automatische Email mit den notwendigen Informationen f
 ür den Aktivierungsschl
 üssel vorbereiten. Senden Sie diese Email. Sie werden eine R
 ückmeldung bekommen, wenn Ihre Lizenz aktiviert wird.
- **Per Post oder Fax**: Sie können Ihre Lizenz Informationen drucken und sie per Fax oder Mail an Andilog schicken.

2. Anwendung des Centor Managers

CentorManager v2.1							
Per Cen			itor Manag	ger V2.1			
		SYSTEM	INTERNAL Sensor		SP.	SPIP Sensor	
Connect Ty	ype (DUAL 6.01	Туре	Digital Rotation	Туре	Analog Torque 10 mv	
Disconnect Sy	ystem date	27/11/2014	Capacity		Capacity		
۹ د	ystem time	12:01	Version	3	Version	10	
	ock menu	Unlock 🚽	Serial number	0 - 1	Serial number	10 - 912	
					Offset (max = +/- 5 %)	0 %	
	-	Caption Reading	Next calibration date	22/09/2015 0	Next calibration date	19/06/2014 💿 💟	
China		Not saved	Number of overloads	0	Number of overloads	1	
Exit		Unavailable	Max overload value	0.00	Max overload value	-220.46	
Connected							

Centor Manager ist sehr einfach zu benutzen. Verbinden Sie Ihr Gerät und klicken Sie auf 'Verbinden'. Die Software wird den Verbindungsport automatisch erkennen (RS232 oder USB) und die Daten aus dem Messgerät lesen. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, können Sie die folgenden Parameter ändern:

2.1. Date and Time

Dieser Icon aktualisiert das Datum und die Uhrzeit mit der gegenwärtigen Zeit Ihres Computers

2.2. Menü Sperre

Mit dem Centor Touch können Sie nur den Zugang zum Wartung-Icon haben, wenn das Menü gesperrt ist. Sie brauchen eine Software Version ab V4.5.

Mit dem Centor Easy funktioniert die M Taste nicht, wenn das Menü gesperrt ist, sodass Sie keinen Zugang zum Menü haben können. Sie brauchen eine Software Version ab V2.20.

Dieses Icon sperrt und entsperrt das Messgerät.

2.3. Nächstes Kalibrierdatum

Um das nächste Kalibrierdatum zu aktualisieren:

- Tragen Sie das nächste gewünschte Kalibrierdatum für das Gerät ein.
- Klicken Sie auf ¹, um das Datum in dem Gerät hochzuladen.

2.4. Überlastungen

Klicken Sie auf *L*, um das Überlastkonto auf null zu bringen.

2.5. Verbindung trennen

Am Ende Ihrer Einstellung klicken Sie auf "Verbindung trennen". Ihr Messgerät wird neustarten. Wenn nicht, starten Sie das Gerät bitte manuell neu.

2.6. Hilfe

Dieses Icon

öffnet das Anwendungshandbuch.

2.7. Aktualisierung

Diese Funktion sucht nach den verfügbaren Aktualisierungen im Internet. Wenn eine gefunden wird, installiert sie der Centor Manager. Centor Manager überprüft monatlich automatisch, dass Sie über die aktuellste Version der Software verfügen.